

Denna anvisning är tillämplig för montering av UG Sedumtak med den uppbyggnad som visas nedan. Anvisningen uppdateras kontinuerligt och gällande version är publicerad på urbangreen.se.

1. Förberedelser

- För att undvika onödigt slitage på vegetationen ska plåtarbeten, målning av fasader, montage av ventilationsutrustning mm vara avslutade innan sedumtaket monteras.
- För att undvika erosionsskador i växtskiktet samt ogräsetablering ska en öppen ränna som kan avleda vattnet på ett säkert sätt monteras i anslutning till stuprörsutkastare.
- Kantavslut ska monteras av tätskiktsmontör innan utläggning av sedumtaket påbörjas.
- Kontrollera att det underliggande tätskiktet inte är skadat och sopa av ytan noggrant.
- Kontrollera anslutande plåtdetaljer och ev. takfotsdetaljer samt att avrinningen fungerar.

2. Montering av dränerande lager (Drän 15)

- Om inte annat föreskrivits gäller följande generella rekommendation.
På takytor med lutning 0-3 grader ska dräneringsmattan normalt monteras under hela sedumytan.
På tak med lutning överstigande 3 grader ska dräneringsmattan endast läggas ut på ytor med behov av extra dränering, t.ex. i ränn达尔 och andra lågpunkter samt på ytor med långa takfall.
- Montera dräneringsmattan kant i kant med fiberduken uppåt. Använd en vass kniv vid tillskärning.

3. Montering av vattenhållande lager (VT-filt)

- På kraftigt lutande tak utan nock (pulpettak) rekommenderas att den vattenhållande filten monteras med start vid takfoten och rullas ut längs med denna. På sadeltak rekommenderas att filten placeras i längdriktning tvärs mot nocken utan skarv på högsta punkten. På övriga tak rekommenderas att filten monteras i den riktning som medför minst behov av tillskärning.
- Montera filten kant i kant. Använd en skärmaskin för filt och tyg vid tillskärning.

4. Utläggning av UG Sedummatta

- Montage av sedummattor bör företrädesvis genomföras under perioden april till oktober. Vegetationen ska inte lastas, monteras eller beträdas vid frusna väderförhållanden.
- Sedummattorna levereras på pall och bör monteras omgående vid leverans.
- Lyft sedumpallarna med kran eller motsvarande till en nivå bredvid eller just ovan takytan. Undvik om möjligt att placera pallarna på taket då det kan skada tätskiktet.
- Sedummattorna lyfts enkelt av två personer och ska monteras kant i kant så tätt som möjligt. Tillskärning görs enklast med en vågtandad brödkniv.
- Börja montage i ett hörn. Måste sedummattorna skäras ska montage av småbitar undvikas då det ökar risken för vindupplyft.
- Om inte annat föreskrivits rekommenderas att vegetationen ersätts med naturrund, tvättad singel 16/32 på ytor utsatta för regnskugga (tex intill höga fasader, under takutsprång, balkonger, markiser etc.), samt frekvent gångtrafik (tex i direkt anslutning till teknikhus, fläktinstallationer och andra enheter som kräver löpande tillsyn). Detsamma gäller för ytor intill reflekterande fasadmaterial och utblås från ventilation som kan medföra risk för kraftig solinstrålning eller uttorkning.
Lägg ut singeln på dräneringsmatta, filt eller fiberduk för att skydda tätskiktet.
- När sedummattorna lagts på plats ska skarvsubstrat spridas mellan sedummattorna. En säck räcker till ca 30 m² sedumyta.

5. Etableringsbevattning

- Vid torr väderlek vattna igenom sedumtaket direkt efter montage.
- Säkerställ tillräcklig bevattning under hela etableringsfasen i enlighet med Urban Green skötselansvisning för sedumtak.

